## Konica

# SUPER BIG MINI BMS 100




で使用前に必ず、お読みください。




使用説明書


## 各部の名称



#### ストラップの取付け方

\* 調節具の突起部はSETスイッチまたは途中巻き戻しスイッチを押すときに使用してください。






タイトル早見表はカメラケース内の ポケットに収納できます。



## ファインダーと表示ランプ



\* 図は全ての液晶を点灯状態で示してあります。

- Hタイプ撮影範囲フレーム Pタイプ撮影範囲フレーム
- ②. Hタイプ撮影範囲フレーム Cタイプ撮影範囲フレーム
- ●. Hタイプ近距離補正フレーム Cタイプ近距離補正フレーム Pタイプ撮影範囲フレーム
- ④. Pタイプ近距離補正フレーム
- ⑤ Cタイプ撮影範囲フレーム
- フラッシュマーク
- **⑦**. Pタイプ撮影範囲フレーム
- オートフォーカスフレーム
- ④. 無限遠(遠景)マーク
- ①. 緑ランプ


- **6**. フラッシュマーク 点灯: フラッシュ発光予告表示 点滅:フラッシュ充雷中表示
- オートフォーカスフレーム
- の 無限遠(遠書)マーク

このフレーム内の被写体にピントが合います。


- 点灯している場合はオートフォーカスフレー ムに関係なく遠景にピントが合います。
- ①. 緑ランプ 点灯: AE・AFロック完了
  - AE=自動露出
    - AF=オートフォーカス
    - 点滅: 近距離警告

- \* このカメラのファインダーはプリントタイプの 切替えや近距離撮影時などに各種表示が液晶で ファインダー内に表示されます。機構上、下記の
  - 点についてご注意ください。 1 ファインダー採光窓を指などで隠すとファイ ンダー内の表示が見にくくなります。
  - 2. 表示される撮影範囲フレームの最も内側が写 る範囲です。
- 3. 液晶の特性として高温時や覗く方向によって 表示していないときでも各種表示が薄く見え ることがありますが異常ではありません。

- 4. 電源OFF時にはオートフォーカスフレームと選択 しているプリントタイプの撮影範囲フレーム(一 般撮影距離用)が表示されています。
- 5. ファインダー内部に偏光板を使用しています。偏 光を利用したサングラスなどを使用してファイ ンダーを覗くとファインダー内の表示が見にく くなることがあります。



\* 図の青い部分が写る範囲です。




- ①: MODEスイッチ
- ②: SETスイッチ
- ③: PRINTスイッチ④: 雷池マーク
- ⑤: 赤日経滅(プリ発光)撮影表示マーク
- ⑥: 日中フラッシュ撮影表示マーク
  - フラッシュ発光予告表示マーク フラッシュ充雷中表示マーク
- ⑦: ポートレート夜景撮影表示マーク
- 8: フラッシュなしの撮影表示マーク
- 9: +1.5露出補正撮影表示マーク
- ⑩:無限遠(遠景)撮影表示マーク

- ①: TV画面撮影表示マーク
- ②: フィルム状態表示マーク (給送可能、巻き戻し途中)
- ③: フィルム状態表示マーク
  - (巻き戻し完了、給送不良)
- (4): 月表示マーク
- ⑤: 日付・時刻記録マーク
- (b): 日付・時刻表示 西暦・タイトル・言語・フィルム感度表示
- ①: タイトル記録マーク
- 18: 自動フラッシュ (AUTO) 表示マーク
- ⑨: フィルムカウンター

## 1. 電池の入れ方


\* 雷池を入れた時や交換した時はオートデートの調整 およびタイトルの確認をしてください。



電池室カバーの溝にコインなどを 差し込み、カバーを開けます。



電池の⊕、⊖を電池室内側の表示 に合わせて正しく入れ、雷池室カ バーを閉じます。



撮影表示パネルを見てください。 雷池マークが黒く点灯していれ ば、雷池の容量はOKです。




① (プラス)

リチウム雷池 (CR2:3V)

電池を火の中に入れたり、ショート、分解、加熱、充電をし ないでください。爆発して大けがの危険があります。

電池は乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤っ て飲み込むと死亡する危険があります。



電池はリチウム電池 (CR2:3V) 1 本です。

- \* 撮影の途中で電池マークが2/3白くなったら、最後まで撮影した後電池を交換してください。
- \* 長期間の旅行などには、予備の電池を用意しておくことをおすすめします。

- \* 連続してフラッシュ撮影をすると電池容量が少ない表示になることがありますが、しばらく待ってから再度パワースイッチを押して電源ONにしたとき、電池の容量が十分な表示になればそのまま撮影できます。
- \* 寒冷地では電池の性能が低下しますので カメラを保温しながらご使用ください。 まれに電池の容量が十分でも電池の容量 がない表示になることがあります。この ときは再度シャッターボタンを押してく ださい。
- 電池交換をするときのご注意
- 電池マークが全部白くなるとシャッターがロックされます。フィルムが入っているときは電池を手ばやく(20秒以内に)入れ替えてください。


- 2) 電池を取り外して20秒以上たつと液晶表示が全て消灯します。全て消灯してが高いるときに電池を入れると、液晶表示は電池マークとフィルムカウンターの枠だけが点灯します。電源のNIcすると自動的に電源のN、OFFの動作を行なった後、電源のNの状態になります。このときカメラ内に援影途中のフィルムが入っていると電源のNの状態になった後に自動的に業歩車1.
- 3) 電池交換直後も電源ONにすると電池マークが全部白くなる場合は故障です。当社サービスステーションにお持ちください。

を行います。



## 2. オートデート

\* 2049年までの日付・時刻を撮影と同時にフィルムに記録する ことができます。




記録モード	プリントの印字内容
記録なし	印字なし
月・日	年・月・日
時・分	年・月・日十時・分
タイトル	年・月・日十タイトル

電源ONのとき、PRINTスイッチを押すごとに記録モードが切替わり循環します。

- \* 各記録モードは一度設定すると固定され そのまま撮影が続けられます。
- \* 記録モードが記録なしのときにPRINTス イッチを押すと、押し続けている間は年 (西暦)を表示します。離すと月・日のモ ードになります。
- \* 記録モードが時・分のときにPRINTスイッ チを押すと、押し続けている間はタイト ルの言語の番号を表示します。離すとタ イトルのモードになります。
- \* 各記録はフィルムには磁気により撮影画 面外に記録されます。
- \* 各記録は新システムの現像プリントサー ビス認定店でプリントする際に印字されます。印字する位置については認定店に より異なる場合がありますので店頭にて お尋ねください。
- \* タイトルを記録する場合は撮影が終わったらタイトル以外の記録モードにしておくと間違ったタイトルを、記録することを防げます。

#### 記録モードの表示



#### 日付・時刻の修正



プ 電池を入れてください。パワースイッチを押してカメラを電源ONにすると記録モードは記録なしになります。

PRINTスイッチを押し月・日のモードまた は時・分のモードにしてSETスイッチを押 すと修正モードになり年(西暦)の数字が 点滅します。 \* 修正モードでは日付・時刻表示以外の箇 所の表示は全て消灯します。

MODEスイッチを押して点滅している数字
 を修正してください。

\* 数字は大きくする修正しかできません。 大きくしすぎた場合はさらに押し続ける と、小さい数字に戻り再度大きくなりま す。 PRINTスイッチを押すと修正する箇所が 切替わりますので月・日・時・分を修正 してください。

▽分を修正した後PRINTスイッチを押すと:が点滅します。もう一度PRINTスイッチを押すと修正モードが終わり記録モードに戻ります。

\* 秒まで合わせるには、: の点滅時に時報に 合わせてPRINTスイッチを押してくださ い。

#### タイトルの選択



- ▼ 電源ONのときPRINTスイッチを押しタイトルの記録モードにしてください。
- SETスイッチを押すとタイトル選択モードになりタイトルの番号が点滅します。
- \* 初めて選択する場合は--が表示されます。
- MODEスイッチを押して記録するタイトル の番号を選択してください。
- \* 番号は大きくする変更しかできません。 大きくしすぎた場合はさらに押し続ける と小さい番号に戻り再度大きくなりま す。
- \* タイトルの番号は00~99の中より選択できますがタイトルの入っていない番号もありますのでご注意ください。
- \* タイトルの内容は選択した言語で記録されます。

- 選択が終了したらPRINTスイッチを押してください。タイトル選択モードが終了して記録モードになります。
- \* PRINTスイッチを押し続けている間はタイトルの言語の番号を表示します。ただし2秒以上押し続けると言語選択モードになります。
- \* タイトルは新システムの現像プリントサ ービス詔定店でプリントする際に印字さ れます。

#### タイトルの番号:言語の番号が07(日本語)の場合

番号	タイトル	番号	タイトル	番号	タイトル
00	クリスマス	15	アリガトウ	50	ナツヤスミ
01	タンジョウビ	16	_	51	ウンドウカイ
02	キュウカ	17	オタンジョウビオメデトウ	52	ハイキング
03	シンコンリョコウ	18	オメデトウ	53	エンソク
04	ケッコン	19	メリークリスマス	54	ガッシュク
05	_	20	オマツリ	55	ボウネンカイ
06	ソツギョウ	21	ニュウガク	56	コドモノヒ
07	ファミリー	22	リョコウ	57	セイジンシキ
08	パーティ	23	ショウガツ	58	シチゴサン
09	ホリデー	24	フッカツサイ	59	タナバタ
10	キネンビ	25	アケマシテオメデトウ	60	ヒナマツリ
11	トモダチ	26	ドウソウカイ	61	ゴールデンウィーク
12	ガッコウギョウジ	27	チチノヒ	62	ハツモウデ
13	_	28	ハハノヒ	63	セツブン
14	アイラブ ユー	29	オモイデ	64	サイコー!

センレイ

30

カンゲキ!

65

番号	タイトル
66	コンナニオオキクナリマシ
67	カワイイデショ!
68	ガンバッテマス!
69	ヨロシク!
70	キレイ!
71	オゲンキデスカ?
72	シュウガクリョコウ

ガンバレ

ウレシイナ

コンニチワ

ハローウィーン ニュウエン

73

74

75

76

77

- \* 00~49はタイトルの番号が同じであれば 選択した言語に関係なく、同じ意味の言 葉になります。
- \* 50~99は各言語に固有のタイトルです。 タイトルの番号が同じでも選択した言語 により違うタイトルになります。
- \* 05、13、16、31~49および78~99では記

記録されません。ご注意ください。

- 録する言語に日本語(言語の番号が06と
- 07)を選択した場合は何も記録されませ ん。ご注意ください。 \* --を選択した場合は全ての言語で何も

い。

- ビスステーションにお問い合わせくださ \* 選択したタイトルと言語の組合わせがプ リントに印字可能であるかは、撮影の前

プリントサービス認定店または当社サー

\* 各言語でのタイトルは新システムの現像

- 定店にてご確認ください。
- に新システムの現像プリントサービス認

#### タイトルの言語選択

番号が点滅します。



電源ONにしてタイトル選択モードにして PRINTスイッチを2秒以上押し続けると 言語選択モードになりタイトルの言語の

\* 初めて選択する場合は07の番号が表示されます。

MODEスイッチを押して記録するタイトルの言語の番号を選択してください。

\* 番号は大きくする変更しかできません。 大きくしすぎた場合はさらに押し続ける と、小さい番号に戻り再度大きくなりま す。


選択が終了したらPRINTスイッチを押してください。言語選択モードが終了して記録モードになります。

#### 言語の番号

番号	言語名
01	デンマーク語
02	フィンランド語
03	フランス語
04	ドイツ語
05	イタリア語
06	日本語(ローマ字)
07	日本語(カタカナ)
08	ノルウェー語
09	ポルトガル語
10	スペイン語
11	スウェーデン語
12	英語(イギリス語)
13	英語(アメリカ語)


## 4. フィルムの入れ方

\* IX240カートリッジフィルムをご使用ください。



フィルム室カバー開放ノブの●印 をOPENの位置まで回すとカチッと 音がしてフィルム室カバーが開き ます。

\* フィルム室カバー開放ノブはカチッとい う音がして止まります。




カートリッジ(フィルムの容器)を使用状態マーク面の反対側から入れて、フィルム室カバーをカチッというまで確実に閉じてください。自動的にフィルムを送り始めます。

○ カートリッジは逆向きなどで無理な力で 入れないでください。



フィルムを送り始めるとフィルム 感度、電池マークおよび規定撮影 枚数が撮影表示パネルに表示され ます。

\* フィルム室カバーを閉めると最初にフィルムの情報が読み込まれます。この間は 電池マークとフィルムカウンターの枠だけが表示されます。




撮影表示パネルに <u>●</u> が点灯した 後フィルムは1枚目の撮影位置で 自動的に停止します。

\* フィルムカウンターは残りの撮影できる 枚数(規定撮影枚数)を表示しています。



フィルムが入っていて電源OFFのときは撮影表示パネルの日付・時刻表示の部分にはフィルム感度を表示します。

\* フィルムを入れると、使用フィルムの感度(ISO25~3200)が自動的にセットされます。



フィルムが送られなかったときは 撮影表示パネルに ☎ が点灯しま す。

\* この場合にこのカメラでは未使用のフィルムの使用状態マーク(●)は撮影済み(★)の表示になり、再使用はできなくなります。


- \* このカメラでは使用状態マークが撮影途中())、扱影済み(★)または現像済み (量)を表示しているフィルムは使用できません。これらのフィルムを入れると撮影表示パネルにはよが点灯して、フィルムの使用状態マークは撮影済み(★)または現像済み(■)の表示になり
- 巻き戻しが完了した場合とフィルムが 送られなかった場合以外でフィルムが カメラに入っているときにフィルム室 カバーを無理に開けないでください。カ メラとフィルムの双方が破壊されフィ ルムの撮影した内容は失われます。

ます。

- \* 低温時にフィルムの巻き戻しが途中で止まり。 が点滅したときは常温で電池交換後に途中巻き戻しの操作をしてください。
- \* **一**② と **3** が交互に点滅した場合は故障です。当社サービスステーションにお持ちください。


## 5. 撮影方法(一般撮影)

\* すべての撮影に共通する基本撮影の手順をHタイプの 撮影画面で撮影します。




パワースイッチを押してください。電源ONになりレンズカバーが 開きレンズが撮影位置まで繰り出されます。

\* 前面のレンズが汚れていたら軟らかい乾いた布で軽く拭きとってください。




ピントを合わせたい被写体にオートフォーカスフレームを合わせます。


- \* 図の青い部分が写る範囲です。
- \* ファインダー内の \$ マークと撮影表示 パネルの \$ を示す撮影表示マーク(▲) が点滅しているときは充電中です。シャ ッターはきれません。



シャッターボタンを半押しすると 緑ランプが点灯し、自動的にピン トが合います。

\* シャッターボタンを半押しして緑ランプ が点滅したときは撮影距離が被写体に近 すぎてピントが合わない警告です。シャ ッターはきれません。





\* シャッターをきって撮影が終わるとフィルムが1コマ自動的に送られ、フィルムカウンターの数字が1つ減算されます。

5 POWER


撮影が終わったらパワースイッチを押してください。電源OFFとなりレンズが収納され、レンズカバーが閉まります。


- \* 電源ONにしたときにレンズがレンズカバーに当たり止まった場合は、もう一度パワースイッチを押してください。
- レンズカバーを無理に開閉しようとした り、レンズカバーに力を加えたまま電源 ON、OFFをしないでください。故障の原因 となります。

撮影距離: 0.35m~∞


## 6. 自動フラッシュ撮影

#### \* 暗いときフラッシュが自動的に発光します。





\* このとき撮影表示パネルの\$を示す撮影表示マーク(▲)も点灯します。



シャッターボタンをさらに深く静かに押し込み、フラッシュ撮影を してください。

フラッシュ撮影の距離 (ネガカラーフィルム使用の場合)

フィルム感度	撮影距離
ISO 200	0.35m~6.7m
ISO 400	0.35m~9.5m

- \* フィルム感度と撮影距離を自動的に判断 してフラッシュの光量が調節されます。
- \* フラッシュ撮影後ファインダー内の \$マークと撮影表示パネルの \$マークを示す撮影表示マーク (▲) が点滅しているときは充電中です。シャッターはきれません。
- \* 人物のフラッシュ撮影をするときは赤目 軽減撮影をおすすめします。赤目現象が 経滅できます。

### 7. フォーカスロック撮影

\* 被写体を画面中央から外してもシャープに 写せます。



ピントを合わせたい被写体にオートフォーカスフレームを合わせ、シャッターボタンを半押しすると 緑ランプが点灯してピント位置が 固定されます。

\* フォーカスロックと同時に自動露出も固 定されます。



シャッターボタンを半押しのまま 希望の構図に決め直し、シャッタ ーボタンをさらに深く静かに押し 込みシャッターをきってくださ い。

- 撮影距離はかえないでください。
- \* 半押しした指をシャッターボタンから離 すとフォーカスロックは解除され、やり 直しができます。


#### オートフォーカスが正しく 働きにくい被写体

- 1 反射しにくい黒いもの
- 2 小さいもの、細かいもの
- 3 発光体
- 4 光沢のあるもの
- 5 雨、霧、煙等

これらの被写体は測距しにくいので、等距離の測距しやすいものに向けてフォーカスロッをしてください。ガラス越しの撮影も測距しにくいのでガラスに近づけるか、遠景撮影では無限遠撮影をしてください。



撮影距離が0.35m~0.7mの被写体は近距離撮影になります。被写体にオートフォーカスフレームを合わせ、シャッターボタンを半押ししてフォーカスロックをすると近距離補正フレームが表示されます。



半押しのまま近距離補正フレーム 内で構図を決めて、シャッターを きってください。

- \* 図の青い部分が写る範囲です。
- \* 三脚を使いセルフタイマー撮影をする と、カメラぶれを防げます。

シャッターボタンを半押しして緑ランプが点滅したときは…


被写体との距離が0.35mより近すぎてピントが合わない警告で、シャッターがきれません。被写体から少し離れてフォーカスロックをやり直してください。

 \* ファインダー内の▲マークと撮影表示 パネルの▲を示す撮影表示マーク(▲) が点灯したときは、オートフォーカスが 正しく働いていません。もう一度フォー カスロックをやり直してください。

## 9. プリントタイプ切替え撮影

\*1本のフィルムの途中で3種類のプリント タイプの切替えができます。

#### Pタイプの場合



プリントタイプ切替えスイッチを 右方に動かしてP印に合わせてく ださい。ファインダー内にPタイ プ撮影範囲フレームが表示されま す。




- Pタイプ撮影範囲フレーム内で構図を決め、撮影してください。
- \* 図の青い部分が写る範囲です。
- \* 構図上被写体がオートフォーカスフレー ムからはずれる場合はフォーカスロック 撮影をしてください。




- 0.35m~0.7m以内の被写体を写す場合は近距離撮影になります。Pタイプ近距離補正フレーム内で構図を決めてシャッターをきってください。
- \* 図の青い部分が写る範囲です。
- \* 近距離補正フレームはシャッターボタン の半押しと同時に表示されます。

#### Cタイプの場合




プリントタイプ切替えスイッチを 左方に動かしてC印に合わせてく ださい。ファインダー内にCタイ プ撮影範囲フレームが表示されま す。



Cタイプ撮影範囲フレーム内で構図を決め、撮影してください。

- \* 図の青い部分が写る範囲です。
- \* 構図上被写体がオートフォーカスフレー ムからはずれる場合はフォーカスロック 撮影をしてください。



- 0.35m~0.7m以内の被写体を写す場合は近距離撮影になります。Cタイプ近距離補正フレーム内で構図を決めてシャッターをきってください。
- \* 図の青い部分が写る範囲です。
- \* 近距離補正フレームはシャッターボタン の半押しと同時に表示されます。

#### プリントタイプの切替えについて

このカメラはHタイプ、Pタイプ、およびCタイプの3種類のプリントタイプを、フィルムの途中で切替えることができます。選択したプリントタイプは撮影時にフィルム上に磁気で記録されます。その際、フィルム上には常にHタイプの画面の範囲が写し込まれます。H・P・Cタイプのそれぞれのプリントは写し込まれた画面の引伸し範囲、縦横比および拡大率をプリント時に磁気記録に基づいて切替えたものです。(ネガカラーフィルム使用の場合)

\* Hタイプの縦方向と横方向、Pタイプの横方向およびCタイプの 縦方向の引伸し範囲は写し込まれた画面より若干小さくなりま す。



写し込み画面上の引伸し範囲

	縦:横
Hタイプ	9:16
Pタイプ	1:3
Cタイプ	2:3

各プリントタイプの標準的縦横比

## 10. フィルムの取り出し方



フィルムの規定撮影枚数の撮影が 終わると、自動的に巻き戻しが始 まります。


\* フィルムカウンターは巻き戻しに連動して、撮影した枚数から数字を減算します。



巻き戻しが完了すると自動的に停止します。撮影表示パネルの 30 の 点灯を確認した後、フィルム室カバーを開けてカートリッジを取り出してください。

\* 写し終わったフィルムは、お早めに新システムの現像プリントサービス認定店に お持ちになることをおすすめします。

#### 途中巻き戻しの方法



途中巻き戻し(R)スイッチをストラップ調節具の突起部で押すと撮 影途中のフィルムの巻き戻しができます。

\* 巻き戻し後の手順は、自動巻き戻しの場合と同じです。

\*このカメラは途中巻き戻しをしたフィル ムの再使用はできません。ご注意くださ い。


## 応用撮影

撮影モードの切替えによる赤目軽減(プリ発光) 撮影、日中フラッシュ撮影、ポートレート夜景 撮影、フラッシュなしの撮影、+1.5露出補正撮 影、無限遠(遠景)撮影、TV画面撮影とセルフタ イマー撮影について説明します。





MODEスイッチを押すごとに撮影表示マーク(▲)が撮影表示パネル上の各撮影モードのマークを順次表示して循環します。

- \* 一度設定した撮影モードは固定され、そ のまま撮影が続けられます。
- \* 撮影が終わったら **AUTO** に戻しておきま しょう。
- \* 電源OFFにして再度電源ONにすると AUTOに復帰します。




## 12. 赤目軽減 (プリ発光) 撮影 👁 フラッシュムルロモート





MODEスイッチを押して撮影表示パ ネルの ● に撮影表示マーク(▲) を合わせます。



人物に向けてシャッターをきると 撮影直前にフラッシュが小光量の 予備発光(プリ発光)をした後、本 発光をして撮影が終わります。

\* 予備発光をしてから本発光までは約1秒 かかります。カメラを動かしたり撮影さ れる人物が動かないようにご注意くださ い。


#### 赤日現象とは・・・

暗い場所で人物のフラッシュ撮影をしたと きに、フラッシュ光が目の網膜に反射して、 日が赤く輝いて写ることがあります。これを 赤目現象といいます。

#### 効果的な被写体

暗い場所での人物のフラッシュ撮影 (予備発光で瞳孔を小さくした上で本発光す るので、赤月現象を軽減します。)

## 13. 日中フラッシュ撮影 キフラッシュのモード







ノラッシュなし


MODEスイッチを押して撮影表示パネルの **\$** に撮影表示マーク(▲)を合わせます。このときファインダー内には **\$** マークが表示されます。


被写体に向けてシャッターをきれば、明るいところでもフラッシュが発光します。

#### 効果的な被写体

- 1 逆光の人物
- 2 室内の窓際の人物
- 3 曇り日の人物 4 日陰の人物

## 14. ポートレート夜景撮影 🛂 フラッシュロハモート







ポートレート夜景撮影

暗い場所で被写体に向けてシャッ ローシャッターによるフラッシュ 撮影ができます。


- \* 被写体が動いているときはぶれて写り ます。
- \* 手ぶれを防ぐために、三脚を使用してく ださい。





#### 効果的な被写体


- 夜景の人物 2 夕景の人物
- 3 バックにフラッシュ光が届かない室内の 人物

## 15. フラッシュなしの撮影 ③ フラッシュロテモート









被写体に向けてシャッターをきれ ば、最長3秒までの超スローシャ ッターによる自動露出撮影ができ ます。

\* 暗い場所では手ぶれを防ぐために、三脚 を使用してください。





効果的な被写体

- フラッシュが禁止されている美術館での 撮影
- 都会の夜景
- 日没時の風景


## 16. +1.5露出補正撮影 □ フラッシュロテャモート











- \* 逆光であるがフラッシュを発光させたく ない場合やフラッシュの光が届かない場 合に使用してください。
- 暗い場所では手ぶれを防ぐために、三脚 を使用してください。




露出補正なしの撮影

#### 効果的な被写体

- 画面全体を明るく仕上げたいとき
- 2 スキー場の人物
- 逆光の人物
- 白バックの人物
- 明暗コントラストが強い建物の暗部を明 るく写したいとき

## 17. 無限遠(遠景)撮影 ▲ フラッシュロFモモード





ガラス越しの風景を無限遠撮影



一般撮影

MODEスイッチを押して撮影表示パ ネルの ▲ に撮影表示マーク(▲) を合わせます。このときファイン ダー内には ▲ マークが表示され ます。

\* フラッシュは発光しません。


オートフォーカスフレーム内の被 写体に関係なく、遠景にピントの あった撮影ができます。

\* タ・夜景など暗いときの撮影はシャッタ 一速度が遅くなります。

カメラぶれを防ぐために三脚を使用して ください。

#### 効果的な被写体

- 遠景
- 2 ガラス越しの風景




MODEスイッチを押して撮影表示パ ネルの ™ に撮影表示マーク(▲) から真正面の位置に固定します。 を合わせます。

- \* フラッシュは発光しません。
- \* ブラウン管に反射がでないように室内の 照明を消したり、窓のカーテンを引いて ください。




カメラを三脚に取付けテレビ画面 希望の場面になったときシャッタ 一をきってください。




- シャッターの速度が1/15秒または1/30秒 となります。
- \* TV画面撮影モードは一般撮影には滴しま せん。


## 19. セルフタイマー撮影

\* 記念撮影だけでなく近距離撮影や無限遠撮影にも 活用できます。





\* セルフタイマースイッチを押したとき に、フォーカスロックされます。



セルフタイマーのスタートから約 10秒後にシャッターがきれます。

\* スタートと同時にセルフタイマーランプ が点灯し、撮影の約3秒前から点滅に切替 わります。

- \* 三脚を使用してください。
- \* スタートはカメラの後ろ側から行ってく ださい。前側からでは正しいピント、露 出が得られません。
- \* 作動中にキャンセルしたいときはセルフ タイマースイッチを再度押すか、シャッ ターボタンを押してください。またパワ ースイッチを押して電源OFFにしてもキャンセルできます。
- \* セルフタイマースイッチを押して縁ラン ブが点滅したときは、0.35mより近すぎて ピントが合わない警告で、シャッターが きれません。被写体から少し離れてセル フタイマースイッチを押し直してくださ い。

## おもな仕様

- \* 下記性能については、当社試験条件によります。
- \* 製品の仕様、外観については、予告なく変更することがあります。

形式	:IX240レンズシャッター式AF全自動カメラ	モード切替え	:自動フラッシュ撮影、赤目軽減撮影、日中フラッ
画面サイズ	: 16.7×30.2mm		シュ撮影、ポートレート夜景撮影、フラッシュな
レンズ	: コニカレンズf=28mm F3.5(3群3枚)レンズカバー付		しの撮影、十1.5露出補正撮影、無限遠撮影、TV
パワースイッチ	:電源ONでレンズカバーが開き鏡胴が繰り出す、電		画面撮影の各モードを選択可能(撮影表示パネル
	池容量の残量を撮影表示パネルに表示、電源OFF		に表示)、各モードでセルフタイマー撮影可能
	で鏡胴を収納しレンズカバーが閉まる	セルフタイマー	- :電子式、作動時間・約10秒、セルフタイマーラン
シャッター	:絞り兼用プログラム電子シャッター、電磁レリー		プが約7秒間点灯した後、約3秒間点滅、途中解除
	ズ、3秒~1/500秒		可能
焦点調節	:赤外線ノンスキャンアクティブ式自動焦点、撮影範	フィルム給送	:電動式、フィルム室カバーを閉じるとスタートす
	囲・0.35m~∞、撮影範囲外レリーズロック(緑ラ		るワンタッチオートローディング、自動巻き上げ、
	ンプ点滅)、フォーカスロック可能、無限遠撮影可能		フィルムの規定撮影枚数終了で自動巻き戻し、巻
露出調整	:CdS受光素子使用のプログラムAE、中央重点測光		き戻し後自動停止、途中巻き戻し可能、カートリ
露出連動範囲	:ISO400フィルム使用時EV2~EVI5		ッジ途中交換機能なし
フィルム感度	: 自動設定(ISO25~ISO3200)	フィルムカウン	レター :逆算式、撮影表示パネルに表示
ファインダー	:液晶表示付逆ガリレオ採光式ファインダー、ファ	オートデート	:液晶表示式デジタルウォッチ内蔵、2049年までの
	インダーわきに緑ランプ(点灯・AE・AFロック、		月・日、時・分、写し込みなしを表示、秒単位ま
	点滅・近距離警告)		で修正可能、年(西暦)表示可能、自動的に磁気
フラッシュ	: 手ぶれ限界の低輝度時に自動発光するフラッシュ		記録
	マチック機構、連動範囲・(ISO 400) 0.35m~	タイトル	: 13言語100タイトルより選択可能、撮影時にフィ
	9.5m、発光間隔・約6秒、フィルム感度と撮影距		ルムに自動的に磁気記録
	離を自動的に判断して光量調節	使用温度範囲	: −10°C~50°C
プリントタイプ	:プリントタイプ切替えスイッチによりファインダー	電池寿命	: 50%フラッシュ発光のとき約12本
	内の液晶表示をHタイプ、Pタイプ、Cタイプの3		(25枚撮りフィルム)
	種類に切替え、フィルム途中の切替え可能、プリン	電源	: リチウム電池(CR2・3V)1本
	トタイプは撮影時にフィルムに自動的に磁気記録	大きさ	: 103×57×29.5mm
		質量(重さ)	: 155g(電池別)